

Fitness

Referencia	Cod.Garmin	E.A.N.	Descripción	PVR sin IVA	PVR con IVA
Serie Forerunner					
21A307	010-00679-15	753759073930	Forerunner 50 Podómetro	111,21	129,00
21A308	010-00679-25	753759073947	Forerunner 50 Pack	145,69	169,00
21F411	010-00743-21	753759084806	FR60 HRM Hombre (gris y rojo) NUEVO	128,45	149,00
21F410	010-00743-10	753759084790	FR60 PACK Hombre (negro y gris) NUEVO	171,56	199,00
21F413	010-00743-41	753759084820	FR60 HRM Mujer (Lila) NUEVO	128,45	149,00
21F412	010-00743-30	753759084813	FR60 PACK Mujer (Negro) NUEVO	171,56	199,00
21A278	010-00329-05	753759044114	Forerunner 101	93,96	109,00
21A282	010-00328-07	753759044107	Forerunner 201	145,69	169,00
21A300	010-00466-01	753759051914	Forerunner 205	128,45	149,00
21A296	010-00375-11	753759047207	Forerunner 301	188,79	219,00
21F305	010-00467-01	753759051952	Forerunner 305	197,42	229,00
N/D	010-00741-00	753759086411	FR 310XT NUEVO	300,86	349,00
N/D	010-00741-01	753759086428	FR 310XT HR- Pulsómetro NUEVO	343,96	399,00
21F405	010-00658-11	753759075316	Forerunner 405 (negro)	257,75	299,00
21F406	010-00658-13	753759075330	Forerunner 405 (verde)	257,75	299,00
21F407	010-00658-21	753759075354	Forerunner 405 HR- Pulsómetro (negro)	300,86	349,00
21F408	010-00658-23	753759075378	Forerunner 405 HR- Pulsómetro (verde)	300,86	349,00
21F405CX	010-00658-30	753759086442	Forerunner 405 HR CX- Pulsómetro (azul)	343,96	399,00
Accesorios					
50A520	010-10607-00	753759048228	Pulsómetro Forerunner 301	65,00	75,40
50A521	010-10997-00	753759074852	Pulsómetro Forerunner 50 / 60 / 305 / 310XT / 405 / 405CX	65,00	75,40
N/D	010-10997-02	753759084646	Pulsómetro flexible y resistente al agua Forerunner 60 / 310XT	N/D	N/D
50A526	010-10998-00	753759074814	Podómetro Forerunner 50 / 305 / 405	72,00	83,52
N/D	010-11092-00	753759083991	Podómetro (SDM4) Forerunner 50 / 60 / 305 / 310XT / 405 / 405CX	85,34	99,00
50A527	010-10644-00	753759050030	Sensor de velocidad/cadencia Forerunner 50 / 305 / 405	63,00	73,08
50A524	010-10729-00	753759057251	Imán sensor de cadencia (repuesto)	5,00	5,80
50A405	010-10483-07	753759046545	Cargador 220V Forerunner 201	18,00	20,88
50A415	010-10635-01	753759049911	Cargador 220V Forerunner 301 / 205 / 305 / 405	29,00	33,64
50A522	010-11029-01	753759077785	Clip cargador Forerunner 405	15,52	18,00
50A406	010-10484-00	753759043704	Cable PC Forerunner 201	16,00	18,56
50A089	010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cable PC Forerunner 201	54,00	62,64
50A037	010-10477-03	753759043438	Cable USB Forerunner 205 / 301 / 305	6,90	8,00
50A523	010-10999-00	753759074227	Conector USB ANT Forerunner 50 y 405	41,38	48,00
50A409	010-10595-0a3	753759047580	Adaptador de mechero Forerunner 201	27,00	31,32
50A267	010-10563-00	753759046873	Adaptador de mechero Forerunner 205 / 301 / 305	36,21	42,00
50A411	010-10752-00	753759054793	Soporte-cargador Forerunner 205 y 305	24,00	27,84
50A407	010-10482-00	753759043711	Soporte para bicicleta Forerunner 101	19,00	22,04
50A404	010-10446-00	753759043506	Soporte para bicicleta Forerunner 201 y 301	16,00	18,56
50A414	010-10615-00	753759050511	Soporte para bicicleta (bridas) Forerunner 201 y 301	27,00	31,32
50A324	010-10889-01	753759068615	Soporte para bicicleta Forerunner 205 y 305	7,00	8,12
50A323	010-10889-00	753759068370	Soporte para bicicleta y correa de muñeca con velcro Forerunner 205 y 305	27,00	31,32
50A325	010-11029-00	753759075588	Soporte para bicicleta Forerunner 50 y 405	11,25	13,05
50A328	010-10496-01	753759049973	Adaptador de manillar para bicicleta	7,75	9,00
50A147	010-10496-00	753759044763	Adaptador de manillar grande (25-32mm diametro) Forerunner 101 / 201 / 301	12,00	13,92
50A500	010-10493-00	753759044701	Correa de muñeca con velcro Forerunner 101	16,00	18,56
50A501	010-10494-00	753759044718	Correa de muñeca con velcro Forerunner 201	16,00	18,56
50A504	010-10606-00	753759048211	Correa de muñeca con velcro Forerunner 301	16,00	18,56
50A327	010-10713-00	753759060237	Correa de muñeca con velcro Forerunner 205 y 305	11,21	13,00
50A506	010-10769-00	753759058203	Correa de muñeca Forerunner 205 y 305	12,00	13,92
N/D	010-11251-01	753759093921	Correa de muñeca Forerunner 405	13,79	16,00
50A505	010-10692-00	753759051044	Cinta elástica para pulsómetro Forerunner 301	10,00	11,60
50A507	010-10714-00	753759057374	Cinta elástica para pulsómetro Forerunner 50 / 305 / 405	10,00	11,60
50A532	010-10718-00	753759054816	Funda de transporte	23,80	27,61
Serie Edge					
21E305	010-00447-11	753759051761	Edge 205	154,31	179,00
21E309	010-00447-21	753759051808	Edge 305 HR Pulsómetro	257,75	299,00
21E313	010-00447-01	753759051723	Edge 305 CAD	257,75	299,00
21E305P	010-00447-31	753759054915	Edge 305 PACK	300,86	349,00
21E605	010-00555-01	753759066888	Edge 605	300,86	349,00
21E705	010-00555-21	753759066963	Edge 705 HR Pulsómetro	369,83	429,00
21E705P	010-00555-31	753759067007	Edge 705 PACK	412,93	479,00
Accesorios					
50A521	010-10997-00	753759050047	Pulsómetro Edge 305 y 705	63,00	73,08
50A507	010-10714-00	753759057374	Cinta elástica para pulsómetro Edge 305 y 705	10,00	11,60
50A527	010-10644-00	753759050030	Sensor de velocidad/cadencia Edge 305 y 705	63,00	73,08
50A524	010-10729-00	753759057251	Imán sensor de cadencia (repuesto)	5,00	5,80
50A267	010-10563-00	753759046873	Adaptador de mechero Edge 205 y 305	36,21	42,00
50A605	010-10723-06	753759053116	Adaptador de mechero Edge 605 y 705	19,83	23,00
50A415	010-10635-01	753759049911	Cargador 220V Edge 205 y 305	29,00	33,64
50A615	010-10723-00	753759052966	Cargador 220V Edge 605 y 705	19,83	23,00

Referencia	Cod.Garmin	E.A.N.	Descripción	PVR sin IVA	PVR con IVA
50A684	010-10723-01	753759052973	Cable USB	5,95	6,90
50A530	010-10725-00	753759054755	Soporte bicicleta	16,00	18,56
50A532	010-10718-00	753759054816	Funda de transporte	23,80	27,61
50A670	010-10683-01	753759051303	Tarjeta de memoria MicroSD 128Mb para Edge 605 y 705	15,52	18,00
50A671	010-10683-02	753759051310	Tarjeta de memoria MicroSD 256Mb para Edge 605 y 705	76,72	89,00
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España para Edge 605 y 705	137,00	158,92
52206	010-10691-02	753759051129	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009 para Edge 605 y 705	33,62	39,00
52270	010-11226-00	753759066451	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009 para Edge 605 y 705	68,96	80,00

Outdoor

Serie Oregon

21O200	010-00697-00	753759078553	Oregon 200	300,86	349,00
21O300	010-00697-01	753759078560	Oregon 300	369,82	429,00
21O400T	010-00697-06	753759078614	Oregon 400T	412,93	479,00
21O550	010-00697-10	753759084356	Oregon 550 NUEVO	430,18	499,00
21O550T	010-00697-18	753759096489	Oregon 550T NUEVO	499,14	579,00

Accesorios

50A521	010-10997-00	753759074852	Pulsómetro Oregon 300 y 400	65,00	75,40
50A527	010-10644-00	753759050030	Sensor de velocidad/cadencia Oregon 300 y 400	63,00	73,08
50A684	010-10723-01	753759052973	Cable USB	5,95	6,90
50A089	010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232	54,00	62,64
50A687	010-10851-11	753759081829	Adaptador de mechero	14,65	17,00
50A688	010-10850-20	753759082925	Funda	18,96	22,00
50A675	010-10850-10	753759074807	Funda de neopreno	26,73	31,01
50A689	010-10851-10	753759082277	Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo)	25,86	30,00
50A179	010-10306-00	753759031251	Soporte bolsa antideslizante	31,90	37,00
50A678	010-11023-00	753759074654	Soporte para bicicleta	7,76	9,00
50A679	010-11031-00	753759075880	Soporte para embarcación	23,28	27,00
50A677	010-11022-00	753759074647	Clip mosquetón	10,35	12,00
50A224	010-10374-00	753759037963	Pack baterías recargables	17,00	19,72
50A671	010-10683-02	753759051310	Tarjeta de memoria SD 256 MB	76,72	89,00
(según zona)	(según zona)	(según zona)	Cartografía BlueChart g2 VISION	N/D	N/D
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España	137,00	158,92
52206	010-10691-02	753759051129	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009	33,62	39,00
52270	010-11226-00	753759066451	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009	68,96	80,00

Serie Colorado

21C300	010-00622-32	753759067076	Colorado 300	387,07	449,00
--------	--------------	--------------	---------------------	--------	--------

Accesorios

50A521	010-10997-00	753759074852	Pulsómetro	65,00	75,40
50A527	010-10644-00	753759050030	Sensor de velocidad/cadencia	63,00	73,08
50A687	010-10851-11	753759081829	Adaptador de mechero	14,65	17,00
50A684	010-10723-01	753759052973	Cable USB	5,95	6,90
50A011	010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX con conector MCX	33,62	39,00
50A096	010-10157-00	753759007041	Cable extension antena GA25 2,5 m	35,34	40,99
50A003	010-00174-03	753759054557	Antena de GPS GA29F (necesita adaptador MCX a BNC)	66,38	77,00
50A016	010-10121-00	753759006310	Adaptador MCX a BNC	23,00	26,68
50A689	010-10851-10	753759082277	Kit de navegación (soporte para coche + cable adaptador de mechero + adhesivo)	25,86	30,00
50A678	010-11023-00	753759074654	Soporte para bicicleta	7,76	9,00
50A679	010-11031-00	753759075880	Soporte para embarcación	23,28	27,00
50A224	010-10374-00	753759037963	Pack baterías recargables	17,00	19,72
50A677	010-11022-00	753759074647	Clip mosquetón	10,35	12,01
50A675	010-10850-10	753759074807	Funda de neopreno	26,73	31,01
50A686	010-10636-01	753759048884	Tarjeta de memoria SD 256 MB	18,11	21,01
50A685	010-10636-02	753759048891	Tarjeta de memoria SD 512 MB	21,56	25,01
(según zona)	(según zona)	(según zona)	Cartografía BlueChart g2 VISION	N/D	N/D
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España	137,00	158,92
52206	010-10691-02	753759051129	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009	33,62	39,00
52270	010-11226-00	753759066451	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009	68,96	80,00

Serie eTrex

21A400	010-00631-00	753759072858	eTrex H	85,34	99,00
21A425	010-00779-01	753759084660	eTrex Legend H	145,69	169,00
21A430	010-00780-01	753759084691	eTrex Vista H	188,79	219,00
21A405	010-00632-01	753759072889	eTrex Venture HC	171,55	199,00
21A410	010-00633-01	753759072926	eTrex Summit HC	214,65	249,00
21A415	010-00629-01	753759071103	eTrex Legend HCX	197,41	229,00
21A420	010-00630-01	753759071141	eTrex Vista HCX	240,51	279,00

Accesorios

50A266	010-10203-00	753759017057	Adaptador de mechero eTrex H	36,00	41,76
50A283	010-10268-00	753759025205	Adaptador de mechero + Cable PC eTrex H	45,00	52,20
50A267	010-10563-00	753759046873	Adaptador de mechero (excepto eTrex H)	36,21	42,00
50A041	010-10206-00	753759017088	Cable PC eTrex H	34,00	39,44
50A089	010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cable PC eTrex H	54,00	62,64
50A037	010-10477-03	753759043438	Cable USB	6,90	8,00

Referencia	Cod.Garmin	E.A.N.	Descripción	PVR sin IVA	PVR con IVA
550A121	010-10205-00	753759017071	Cable de datos NMEA eTrex H	21,00	24,36
50A163	010-10274-00	753759026356	Soporte para automóvil	29,00	33,64
50A153	010-10361-00	753759036065	Soporte de ventosa	29,00	33,64
50A179	010-10306-00	753759031206	Soporte bolsa antideslizante	31,90	37,00
50A151	010-10267-00	753759025168	Soporte para bicicleta + tapa para etrex H	16,00	18,56
50A147	010-10496-00	753759044763	Soporte para bicicleta para series HC y HCX	12,00	13,92
50A328	010-10496-01	753759049973	Adaptador de manillar para bicicleta	7,76	9,00
50A149	010-10354-00	753759035617	Soporte para embarcación	34,00	39,44
50A224	010-10374-00	753759037963	Pack baterías recargables	17,00	19,72
50A142	145-00709-00	N/D	Clip soporte bicicleta etrex color	5,00	5,80
50A130	010-10380-00	753759037994	Clip cinturón GPS eTrex Color	13,00	15,08
50A164	010-10349-00	753759035587	Clip cinturón GPS eTrex B/N	16,00	18,56
50A159	010-10481-00	753759043827	Clip mosquetón	23,00	26,68
50A197	010-10480-00	753759043674	Funda con mosquetón	20,00	23,20
50A204	010-10309-00	753759031251	Funda de protección	27,00	31,32
50A196	010-10117-02	753759042004	Funda de transporte con cremallera	12,00	13,92
50A203	010-10314-00	753759031572	Funda de transporte transparente	14,00	16,24
50A329	010-10888-00	753759066604	Cinta retráctil para cuello	18,97	22,00
50-A336	010-10404-00	753759041991	Correa de cuello etrex series HCX	6,66	7,72
50A671	010-10683-02	753759051310	Tarjeta de memoria MicroSD 256Mb para series HCx	76,72	89,00
50A042	010-10215-04	753759024031	CD de software Trip & Waypoint Manager	29,31	34,00
50A051	010-10215-01	753759016753	CD de software WorldMap	66,38	77,00
50A057	010-10318-01	753759057206	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Small (excepto eTrex H)	76,72	89,00
50A050	010-10318-00	753759036010	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Regular (excepto eTrex H)	123,28	143,00
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España (excepto eTrex H)	137,00	158,92
50A073	010-10887-00	753759065492	CD de Cartografía City Navigator NT Europa 2008 (excepto eTrex H)	96,55	112,00
52206	010-10691-02	753759051129	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009 para series HCX	33,62	39,00
52270	010-11226-00	753759066451	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009 para series HCX	68,96	80,00

Serie 60

21A107	010-00322-51	753759043995	GPS 60	154,31	179,00
21A112	010-00322-53	753759044015	GPSmap 60	214,65	249,00
2160CX	010-00421-01	753759049102	GPSmap 60 CX Color	300,86	349,00
2160CSX	010-00422-01	753759049133	GPSmap 60 CSX Color	343,96	399,00

Accesorios

50A256	010-10085-00	753759001100	Adaptador de mechero	21,00	24,36
50A281	010-10165-00	753759007140	Adaptador de mechero + cable de PC	41,00	47,56
50A101	010-10082-00	753759001070	Cable de alimentación y salida de datos	25,00	29,00
50A036	010-10141-00	753759006709	Cable de PC	34,00	39,44
50A089	010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cable PC	54,00	62,64
50A037	010-10477-03	753759043438	Cable USB	6,90	8,00
50A011	010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX con conector MCX	33,62	39,00
50A096	010-10157-00	753759007041	Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25	35,34	40,99
50A003	010-00174-03	753759054557	Antena de GPS GA29F (Necesita adaptador MCX a BNC)	66,38	77,00
50A016	010-10121-00	753759006310	Adaptador MCX a BNC para antena GA29	23,00	26,68
50A160	010-10456-00	753759042370	Soporte para automóvil	29,00	33,64
50A174	010-10199-02	753759015749	Base soporte salpicadero	11,21	13,00
50A155	010-10457-00	753759044695	Soporte de ventosa	29,00	33,64
50A179	010-10306-00	753759031251	Soporte bolsa antideslizante	31,90	37,00
50A157	010-10454-00	753759044664	Soporte para bicicleta	16,00	18,56
50A328	010-10496-01	753759049973	Adaptador de manillar para bicicleta	7,76	9,00
50A147	010-10496-00	753759044763	Adaptador de manillar grande (25-32mm diametro)	12,00	13,92
50A148	010-10455-00	753759044671	Soporte para embarcación	29,00	33,64
50A329	010-10888-00	753759066604	Cinta retráctil para cuello	18,97	22,00
50A130	010-10380-00	753759037994	Clip cinturón	13,00	15,08
50A159	010-10481-00	753759043827	Clip mosquetón	23,00	26,68
50A202	010-10578-00	753759047429	Funda de neopreno	21,50	24,94
50A196	010-10117-02	753759042004	Funda de transporte con cremallera	12,00	13,92
50A224	010-10374-00	753759037963	Pack baterías recargables	17,00	19,72
50A670	010-10683-01	753759051303	Tarjeta de memoria MicroSD 128Mb para series X	15,51	18,00
50A671	010-10683-02	753759051310	Tarjeta de memoria MicroSD 256Mb para series X	76,72	89,00
50A042	010-10215-04	753759024031	CD de software Trip & Waypoint Manager	29,31	34,00
50A051	010-10215-01	753759016753	CD de software WorldMap	66,38	77,00
50A057	010-10318-01	753759057206	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Small para series MAP	76,72	89,00
50A050	010-10318-00	753759036010	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Regular para series MAP	123,28	143,00
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España para series MAP	137,00	158,92
50A073	010-10887-00	753759065492	CD de Cartografía City Navigator NT Europa 2008 para series MAP	96,55	112,00
52206	010-10691-02	753759051129	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009 para series X	33,62	39,00
52270	010-11226-00	753759066451	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009 para series X	68,96	80,00

Serie 72/76

21A114	010-00309-11	753759041540	GPS 72	128,44	149,00
21A061	010-00244-02	753759029456	GPS 76	162,93	189,00
21A074	010-00249-11	753759029616	GPSMap 76	180,17	209,00
21A068	010-00271-10	753759032029	GPSMap 76S	214,65	249,00
2176CX	010-00468-01	753759057060	GPSMap 76CX color	283,62	329,00
2176CSX	010-00469-01	753759057046	GPSMap 76CSX color	326,72	379,00

Accesorios

50A256	010-10085-00	753759001100	Adaptador de mechero	21,00	24,36
--------	--------------	--------------	----------------------	-------	-------

Referencia	Cod.Garmin	E.A.N.	Descripción	PVR sin IVA	PVR con IVA
50A281	010-10165-00	753759007140	Adaptador de mechero + cable de PC	41,00	47,56
50A286	010-10277-01	753759026417	Adaptador de 220 VAC + Cable PC	47,00	54,52
50A101	010-10082-00	753759001070	Cable de alimentación y salida de datos	25,00	29,00
50A036	010-10141-00	753759006709	Cable de PC	34,00	39,44
50A089	010-10310-00	753759031497	Adaptador USB / RS232 para cable PC	54,00	62,64
50A037	010-10477-03	753759043438	Cable USB para serie X	6,90	8,00
50A011	010-10702-00	753759053086	Antena magnética GA25MCX con conector MCX	33,62	39,00
50A096	010-10157-00	753759007041	Cable de extensión de 2,5 m para antena GA25	35,34	40,99
50A097	010-10871-00	753759064853	Soporte ventosa externo GA 25	8,62	10,00
50A003	010-00174-03	753759054557	Antena de GPS GA29F (Necesita adaptador MCX a BNC)	66,38	77,00
50A016	010-10121-00	753759006310	Adaptador MCX a BNC para antena GA29	23,00	26,68
50A133	010-10305-00	753759031183	Soporte para automóvil	29,00	33,64
50A174	010-10199-02	753759015749	Base soporte salpicadero	11,21	13,00
50A179	010-10306-00	753759031206	Soporte bolsa antideslizante	31,90	37,00
50A158	010-10305-01	753759040956	Soporte para bicicleta	16,00	18,56
50A328	010-10496-01	753759049973	Adaptador de manillar para bicicleta	7,76	9,00
50A147	010-10496-00	753759044763	Adaptador de manillar grande (25-32mm diametro)	12,00	13,92
50A132	010-10300-00	753759030179	Soporte para embarcación	29,00	33,64
50 A329	010-10888-00	753759066604	Cinta retráctil para cuello	18,97	22,00
50A196	010-10117-02	753759042004	Funda de transporte	12,00	13,92
50A224	010-10374-00	753759037963	Pack baterías recargables	17,00	19,72
50A671	010-10683-02	753759051310	Tarjeta de memoria MicroSD 256Mb para series X	76,72	89,00
50A042	010-10215-04	753759024031	CD de software Trip & Waypoint Manager	29,31	34,00
50A051	010-10215-01	753759016753	CD de software WorldMap	66,38	77,00
50A057	010-10318-01	753759057206	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Small para series MAP	76,72	89,00
50A050	010-10318-00	753759036010	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Regular para series MAP	123,28	143,00
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España para series MAP	137,00	158,92
50A073	010-10887-00	753759065492	CD de Cartografía City Navigator NT Europa 2008 para series MAP	96,55	112,00
52206	010-10691-02	753759051129	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator ESPAÑA & PORTUGAL 2009 para series X	33,62	39,00
52270	010-11226-00	753759066451	Tarjeta MicroSD / SD Cartografía City Navigator EUROPA COMPLETA 2009 para series X	68,96	80,00

Serie 278 y 276C

23A082	010-00331-51	753759044145	GPSmap 276C	533,62	619,00
23278	010-00569-00	753759061173	GPSmap 278 (cartografía terrestre de Europa incluida)	826,72	959,00

Accesorios

550A104	010-10516-00	753759044909	Adaptador de mechero	20,69	24,00
50A270	010-10512-00	753759044862	Adaptador de mechero con altavoz	43,97	51,01
50A039	010-10587-00	753759047412	Cable alimentación + audio para moto	37,07	43,00
50A105	010-10513-00	753759044879	Cable de alimentación y datos	25,00	29,00
50A043	010-10514-00	753759044886	Cable para PC	41,38	48,00
50A037	010-10477-03	753759043438	Cable USB	6,90	8,00
50A108	010-10515-01	753759068172	Cargador 220V GPSmap 276	49,00	56,84
50A086	010-10299-02	753759030063	Antena portátil GPSmap 276C	64,00	74,24
50A091	010-10144-00	753759006747	Cable para antena portátil + ventosa	23,28	27,00
50A010	010-10701-00	753759053079	Antena magnética GA25BNC con conector BNC	32,76	38,00
50A097	010-10871-00	753759064853	Soporte ventosa externo GA 25	8,62	10,00
50A096	010-10157-00	753759007041	Cable de extensión de 2,5 mts. para antena GA25/GA27	35,34	40,99
50A095	010-10152-00	753759006846	Cable extensión antena GA-26C 2,5mts	41,38	48,00
50A191	010-10139-00	753759006655	Soporte de ventosa para antenas GA26/27 o GA26C/27C	19,00	22,04
50A003	010-00174-03	753759054557	Antena exterior de GPS GA29F bajo perfil	66,38	77,00
50A420	010-10485-00	753759043681	Soporte para automóvil	32,76	38,00
50A179	010-10306-00	753759031206	Soporte bolsa antideslizante	31,90	37,00
50A135	010-10511-00	753759044855	Soporte para embarcación	39,66	46,01
01A052	010-00502-00	753759052232	Caja negra de sonda GSD 21, 50/200 KHz, 500 W. Sin transductor	304,00	352,64
50A222	010-10517-00	753759044916	Pack de baterías recargables de Litio	63,79	74,00
50A190	010-10231-01	753759028183	Funda de transporte con asas	29,31	34,00
50A236	010-10492-00	753759044848	Tapa frontal	16,38	19,00
52A349	010-10226-13	753759028237	Cartucho de memoria de 128 Mb	65,00	75,40
52A350	010-10226-14	753759046095	Cartucho de memoria de 256 Mb	110,00	127,60
52A346	010-10226-11	753759028213	Cartucho de memoria de 32 Mb	38,00	44,08
52A351	010-10226-21	753759054731	Cartucho de memoria de 512 Mb	138,00	160,00
52A348	010-10226-12	753759028220	Cartucho de memoria de 64 Mb	45,00	52,20
50A042	010-10215-04	753759024031	CD de software Trip & Waypoint Manager	29,31	34,00
50A051	010-10215-01	753759016753	CD de software WorldMap	66,38	77,00
50A057	010-10318-01	753759057206	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Small	76,72	89,00
50A050	010-10318-00	753759036010	CD de Cartografía BlueChart + código de desbloqueo de una carta Regular	123,28	143,00
50A065	N/D	8423434419095	CD de Cartografía TOPO España	137,00	158,92
50A073	010-10887-00	753759065492	CD de Cartografía City Navigator NT Europa 2008	96,55	112,00

Consulta la cartografía compatible por zonas en:
www.garmin.es o llamando por teléfono al 93.497.23.89

Garmin Iberia, S.A.
 Riera Montalegre, 50
 08916 Badalona
 Barcelona - España

Automoción, Outdoor, Fitness:
 (+34) 93 497 23 73
 Náutica: (+34) 93 357 26 08
 Fax: (+34) 93 429 44 84

www.garmin.es